

Configuration de votre routeur NET+


Pour accéder à la configuration de votre modem/routeur Net+ il vous suffit de vous connecter sur la page Internet :

<https://my.netplus.ch>

Pour vous connecter vous aurez besoin de vos **identifiants de connexion Net+** (adresse e-mail et mot de passe).


Si vous ne disposez pas de ces informations, vous pouvez contacter notre service client au

058 234 2000



A. Page principale

Une fois sur la page principale, cliquez sur **(Internet (1), Configuration (2))** puis sur **Routeur (3)** ou **Wifi/Fon (4)** pour gérer respectivement le routeur ou les paramètres Wifi (nom du réseau, mot de passe, etc.).




The screenshot shows the 'net+' configuration interface. The main navigation bar includes 'MYPNET+', 'Rechercher dans l'aide', and 'MYPNET+'. Below this, there are links for 'Profil', 'Abonnement', and 'Déconnexion'. The left sidebar contains a menu with 'MYPNET+', 'Accueil', 'Internet (1)', 'Télévision', 'Téléphonie', 'Paramètres', 'Documentation', and 'Contact'. The 'Internet (1)' menu is expanded, showing 'SMS gratuits', 'Webmail', 'Speedtest', and 'Configuration'. The main content area is titled 'Configuration - Modifiez la configuration de vos services internet'. It features a sub-navigation bar with 'Messagerie', 'Routeur (2)', 'Contrôle parental', 'Modem', and 'Wifi / Fon (3)'. The 'Routeur (2)' section is active and contains four sub-sections: 'DHCP', 'IP statique', 'Paramètres avancés', and 'Configuration routeur'. Each sub-section has a 'Modifier' button. The 'DHCP' section shows a table of network settings. The 'IP statique' section shows 'Pas d'IP statique configurée'. The 'Paramètres avancés' section shows a list of services with 'x' marks. The 'Configuration routeur' section is partially visible at the bottom.

Paramètre	Valeur
Première adresse IP de la plage	172.22.22.50
Dernière adresse IP de la plage	172.22.22.254
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	172.22.22.1

Service	Statut
UPnP	x
Service DMZ	x
Transfert de port	x

B. Onglet Routeur

Dans cet onglet vous avez la possibilité de gérer vos **paramètres IP et DHCP (1)** de faire des **redirections de port (2)** ou de **supprimer la configuration routeur* (3)**.



Configuration - Modifiez la configuration de vos services internet

Messagerie **Routeur** Contrôle parental Modem Wifi / Fon

DHCP

[Modifier](#) 1

Première adresse IP de la plage	172.22.22.50
Dernière adresse IP de la plage	172.22.22.254
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	172.22.22.1

[Aide](#)

IP statique

[Modifier](#)

Pas d'IP statique configurée

[Aide](#)

Paramètres avancés

[Modifier](#) 2

UPnP ?	×
Service DMZ ?	×
Transfert de port	×

[Aide](#)

Configuration routeur

[Modifier](#) 3

Ne pas utiliser MYNET+ pour la configuration du routeur [?](#) ×

*Attention, en supprimant la configuration routeur, votre appareil est remis à sa configuration d'usine :

- Adresse IP : **192.168.1.1**
- Le nom d'utilisateur dépend du modèle : **admin** ou **[laisser vide]**
- Mot de passe : **admin**

Annexe 1 : Paramètres avancés

1. **UPnP** : activez cette option pour autoriser l'ouverture dynamique des ports pour le jeu (pour console Playstation, par ex.)
2. **Service DMZ** : cette option permet de rediriger tous les ports vers une adresse IP interne (par ex. un serveur NAS)
3. Adresse IP vers laquelle les ports du service DMZ sont redirigés (par ex. adresse IP de votre NAS)
4. **Ajouter un transfert** : pour créer manuellement une redirection de port

Annexe 2 : Exemple de redirection de port manuelle

1. **Nom du service**
2. **Port de début** (côté Internet)
3. **Port de fin** (côté Internet)
4. **Adresse IP** vers laquelle les ports sont redirigés (**attention, cette adresse doit être une IP fixe en dehors de la plage DHCP**)
5. **Port de début** (côté réseau local)
6. **Port de fin** (côté réseau local)
7. **Protocole** (TCP, UDP ou les deux)

C. Présentation onglet Wifi/Fon

Dans cet onglet vous avez la possibilité de **gérer votre réseau Wifi (1)** et de définir si vous souhaitez faire partie ou non de la **communauté Fon (2)**.

Configuration - *Modifiez la configuration de vos services internet*

Messagerie
Routeur
Contrôle parental
Wifi / Fon

Wifi

Modifier

2.4 GHz

Wifi activé ✓

Nom du réseau (SSID) ⓘ netplus-2ce521

Clé du réseau (WPA) Montrer la clé du réseau

Canal auto

5 GHz

Wifi activé ✓

Nom du réseau (SSID) ⓘ netplus-2ce521

Clé du réseau (WPA) Montrer la clé du réseau

Canal auto

ⓘ Aide

Wifi net+ Fon

Modifier

Service net+ Fon ⓘ ✓ Vous êtes membre de la communauté Fon

Wifi net+ Fon activé ⓘ ✗

Nom du réseau Fon public (SSID) ⓘ net+ Fon

Comptes net+ Fon

pierrefducommun@netplus.ch ✓

En tant que membre de la communauté Fon :

Vous accédez gratuitement et en illimité à plus de 20 millions de points d'accès wifi en Suisse et à travers le monde.

Vous autorisez la mise à disposition d'un réseau wifi net+ Fon à l'attention des membres de la communauté Fon.

[Consulter la liste des hotspots Fon](#)

ⓘ Aide